

# 取扱説明書

株式会社 北陸濾化

〒916-0019 福井県鯖江市丸山町2丁目4-7

TEL : 0778-51-7155 FAX : 0778-51-7440

工業薬品の製造 (登録番号第 16号)

工業薬品の販売 (登録番号第 263号)

---

## 1. 製品名

ホロクリーナーCH-W

---

## 2. 用途

- ・ ガラス・金属金型に付着したエポキシ樹脂・フェノール樹脂・シリコン樹脂の除去

---

## 3. 使用条件

- 『使用濃度』 ・ 特殊な場合(樹脂の分解)は原液  
・ 付着樹脂の除去には2~4倍希釈
- 『使用液温』 ・ 常温~60度(湯気発生の為45度以上は排気設備必要)
- 『処理時間』 ・ 5分~60分以上(付着物の状態によって異なる)  
・ 付着樹脂の除去は、常温30分程度

---

## 4. 使用方法

ガラス製の容器か金属製(SUS)の容器をご準備頂きその中にホロクリーナーCH-Wを入れて下さい。次に、使用濃度にあわせて、水で希釈して下さい。

処理する物が完全に処理液の中に水没するように投入し投入後は10~15分間隔で処理物を上下反転させて全体が均一に処理剤となじむようにして下さい。特に平たい物は容器と接触している箇所が処理出来ないことがあります。

処理時間は20~30分が目安ですが、付着している樹脂の程度により処理時間が変わりますので様子を観る上から1~2時間程処理して見てください。

処理後は、溜め置きの水で軽く濯ぎ洗いを行なった後、次いで超音波洗浄機に投入して処理物に付着した樹脂を取り除いて下さい。樹脂が金属表面から剥がれるように取れます。

コーナー部分等の隅の部分で取れにくい箇所は軽くブラシを掛けることで取れると思います。

洗浄の一番良い方法は、高圧スチーム洗浄器を使うと処理物の乾燥も速くなり良いと思います。

---

## 5. 注意事項

- ・ 穴の中に詰まった樹脂は一度ドリルで貫通させてから処理して下さい。
- ・ 脱脂力が非常に強いので必ず保護手袋保護めがねをご使用下さい。
- ・ 強アルカリ性ですので中和処理を施してから排水して頂くか十分に希釈して排水して下さい。
- ・ 主成分のほとんどが食品添加物を使用していますが口に入った場合は直に吐き出して下さい。
- ・ 家庭用洗浄剤の取扱いに準じます。
- ・ 詳細については、製品安全データシート(MSDS)をご参照下さい。

(ホロクリーナーCH-W)

## 取扱説明書

### 6. 取扱い及び保管上の注意

- ・ 取扱いは換気のよい場所で行うことが望ましいが換気の悪い場所ではミストや蒸気を吸入しないように注意する。
- ・ 体にふれて薬症を起こさないよう、又蒸気を吸入しない様に作業時には適切な保護具（手袋、長靴、眼鏡、ガスマスク等）を着用し、かつ作業場付近には十分な水を用意しておく。
- ・ 容器が破損しないように充分注意して取扱う。容器の栓や口を持って取扱わない。
- ・ 栓を開ける時は容器の口からガス噴出の恐れがあるから顔を遠ざけ徐々に1回転程緩め内部の圧を抜き、更に徐々に緩めて取り外す。
- ・ 直接中和剤を混合すると発熱することがあるので中和する時は水で希釈してから行う。
- ・ 取扱い後は手洗い、洗顔を充分に行い使用した保護具は必ず水洗及び乾燥を行う。

### 7. 応急処置

- ・ 皮膚に付着した場合 速やかに大量の水で洗い流して下さい。
- ・ 眼に入った場合 水で十分に洗眼し、眼科医の診察を受けて下さい。
- ・ 飲み込んだ場合 すぐに吐き出させ、医師の診察を受けて下さい。

### 8. 廃棄方法

- ・ 処理効果のなくなった液は、水で充分希釈した後中和剤にて中和処理後、産廃業者へ廃棄委託して下さい
- ・ 直接中和剤を混合すると発熱することがあるので中和する時は水で希釈してから行う。
- ・ 直接下水道・河川等に流さないで下さい。