

ホロクリン Jell処理テストキット

¥20,000

* テストキット内容 *



	品名	用途	数量・内容量
製剤	Jell	溶接焼け用	500g
テスト備品	ハケ	プラスチック製	2本
	ウエス	フリス生地	2枚
	スチールブラシ	スチール製	2個
	ツヤ出し剤	光沢剤	2個
	手袋	ゴム手袋	1組

* 特徴 *

- ・ 処理方法が容易なジェルタイプなので、大きな製品も簡単に処理できます。
- ・ 主に、装飾用化粧品板の溶接焼け取りに使用できます。
- ・ 磨くことにより、素材に美しい光沢を出すことができます。
- ・ 本商品は、有機溶剤・フッ素分を一切含まず毒劇物及び危険物に該当しない、“人と環境に優しい安全な商品”です。
- ・ 酸性系のガスの発生が少ないので、大変取り扱い易い商品となっております。
- ・ 防錆効果が向上します。

* 用途先 *

- ・ コールドフラット板、ヘアライン、ホットステン等の溶接焼けの除去
- ・ ステンレス製品に付着した“もらいサビ”“水アカ”等の除去
- ・ 業務用及び家庭用流し台等のステンレス製品の汚れ落とし
- ・ 銅、真鍮製品等の酸化被膜の除去

* 保管方法 *

容器の蓋を密栓させて、直射日光の当たらない40℃以下の冷暗所に保管して下さい。

* 参考資料 *

使用目安【当社比】幅2cm×長さ1m(200cm²)の溶接焼けの場合

- ・ 除去剤を均一に塗布した場合の使用量は約25gです。
よって、除去剤1gで、約8cm²の溶接焼けを処理することが可能です。

* 使用方法 *

焼け部分が冷め、除去部分の砂・泥などの汚れを洗い流し乾いたら除去剤を均一に塗布して下さい。

スパッタ等が付着している場合は、ワイヤーブラシ等で取り除いた後塗布して下さい。

なるべく乾燥しにくい場所で作業を行って下さい。

焼けには3～5分放置後、湿らせたブラシ・布等でこすり落として下さい。

除去出来なかった場合はもう一度除去剤を均一に塗布し、付属のスチールブラシにて磨いて下さい。

残った余分な除去剤をウエス等で拭き取って下さい。

十分に水洗いし、乾いた布で水分を拭き取って下さい。

の処理を行った場合

ツヤ出し剤を塗布した部分に適量取り、ウエス等柔らかい布を使用して均等に塗り、拭き取って下さい。

処理剤が残っていると変色、もしくはサビが発生しますので完全に拭き取り、除去を行って下さい。

焼けが残っている場合には、再度行って下さい。

* 注意事項 *

接触防止

・手や肌等が荒れる事がありますので、ゴム手袋・ゴム長靴及び保護眼鏡等の保護用具を必ずご着用下さい。

救急処置

- ・皮膚に付着した場合・・・速やかに大量の水で洗い流して下さい。
- ・眼に入った場合・・・水で十分に洗眼し、眼科医の診察を受けて下さい。
- ・飲み込んだ場合・・・すぐに吐き出し、医師の診察を受けて下さい。

その他

- ・人体に害がありますので、食べないで下さい。
- ・他の薬品と混ぜないで下さい。
- ・水道水を直接下水道・河川等に流さないで下さい。
- ・ステンルの材質・焼け具合又は研磨時間等によって、処理効果が著しく変わる事があります。
- ・初めてご使用になる時は、目立たない所でテストを行った後、御使用ください。
- ・分離している場合は、御使用前によく混ぜ合わせて下さい。

Manufacturer : 製造元



株式会社 北陸濾化

HOKURIKU ROKA CO.,LTD

〒916-0019 福井県鯖江市丸山町2-4-7

2-4-7 Maruyama-cho, Sabae-city Fukui, Japan zip

916-0019

TEL 0778-51-7155

FAX 0778-51-7440

<http://www.horokurin.co.jp>

Agency : 代理店